



## Seggiolone | High chair

---

Manuale d'istruzioni, leggere attentamente e conservare per future referenze  
Per bambini con età superiore ai 6 mesi e peso max. 15 kg  
**Conforme alle norme EN 14988:2006**

---

Read the instructions and warning carefully and keep them for future reference  
For children older than 6 months and max. weight of 15 kg  
**Complies with EN 14988:2006**

---

Foppapedretti

**FOPPAPEdRETTI®**

## MONTAGGIO



1. Avvitare il supporto di sostegno, con le viti, nella parte anteriore del vassoio.


## MODO D'USO



2. Apertura seggiolone:

Spostare la maniglia nella direzione **1** e, mantenendola spostata, premerla **2**.

Tenere premuto la maniglia e ruotare la seduta del seggiolone nella direzione **3**, fino alla completa apertura del seggiolone, rilasciare la maniglia (fig.2a-2b). Assicurarsi della corretta apertura e dell'aggancio dei dispositivi di bloccaggio al telaio, da ambo i lati.



3. Premere entrambi i pulsanti **3**, e spiegare le gambe **A** (fig.3a-3b).

## MODO D'USO




### 4. *Regolazione schienale*

Premere la maniglia sul retro dello schienale e reclinare lo schienale nella posizione scelta. Rilasciare la maniglia e assicurarsi che lo schienale sia bloccato nella nuova posizione.



Lo schienale ha **3** regolazioni (fig4a-4b).




### 5. *Regolazione vassoio anteriore:*

Premere la leva, nella parte inferiore del vassoio, e regolare il vassoio nella posizione scelta. Rilasciare la leva e assicurarsi del corretto bloccaggio nella nuova posizione.



Il vassoio ha 3 possibili regolazioni (fig. 5a-5b).


## MODO D'USO



6. *Regolazione altezza seggiolone:*  
Premere entrambi i pulsanti e regolare la seduta del seggiolone nella nuova posizione.



Prima dell'utilizzo assicurarsi che i dispositivi di bloccaggio seduta, da ambo i lati, siano correttamente agganciati ed allineati.



7. *Chiusura seggiolone:*  
Regolare lo schienale nella posizione verticale, premere i pulsanti **3** e richiudere le gambe **A**, (fig 7a).  
Spostare la maniglia, direzione **1** e premerla **2**.  
Tenendo premuto la maniglia, ripiegare il corpo seduta, agendo sullo schienale, in direzione **3** fino alla completa chiusura.  
Rilasciare la maniglia (fig.7b).

# IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE REFERENZE.

- **AVVERTENZA:** il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da un adulto.
- Accertarsi del corretto montaggio prima del suo impiego.
- Non utilizzare il seggiolone se una parte qualsiasi è rotta, strappata o manca. Il seggiolone non deve essere utilizzato se uno degli elementi non è stato montato e impostato in modo corretto e adeguato.
- **AVVERTENZA:** utilizzare il seggiolone solamente quando il vostro bambino è in grado di stare seduto diritto e da solo, età superiore ai 6 mesi.
- **AVVERTENZA:** il seggiolone è adatto a bambini con un peso max. di 15 kg
- **AVVERTENZA:** non lasciare mai il bambino incustodito nel seggiolone.
- **AVVERTENZA:** Usate sempre le cinture di sicurezza, per evitare che il bambino possa ferirsi in modo grave cadendo o scivolando dal prodotto.
- **AVVERTENZA:** Controllate regolarmente che le cinture siano correttamente agganciate, non danneggiate o sfilacciate.
- Assicurarsi che il bambino abbia sempre le cinture ben fissate e regolate a giusta misura.
- **IMPORTANTE:** la cintura “imbracatura” deve sempre e solo essere utilizzata con tutti i componenti agganciati
- **AVVERTENZA:** la vicinanza di fuoco o altre fonti di forte calore come stufe elettriche, a gas, può rappresentare un pericolo.
- Non posizionare il prodotto in prossimità di scale.
- Non posizionare su una superficie rialzata, esempio: su un tavolo, un piano di lavoro.
- Non utilizzare come seggiolone sui mezzi di trasporto.
- Non spostare o trasportare il prodotto con all’interno il bambino.
- L’utilizzo di questo prodotto è previsto per un solo bambino.
- Controllare periodicamente il perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Rimuovere e smaltire l’imballaggio in modo sicuro. I sacchetti possono essere pericolosi, rischio soffocamento, se manipolati da bambini.

## MANUTENZIONE e PULIZIA

Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio funzionano correttamente e controllare regolarmente che i dispositivi di sicurezza siano correttamente agganciati e bloccati.

Controllare regolarmente tutte le parti soggette a usura o strappo.

Non usare spray lubrificanti, non usare sostanze aggressive.

Per la pulizia del seggiolone utilizzare una spugna, acqua calda e sapone o detergente neutro e asciugare accuratamente.

Macchie difficili possono essere rimosse con detergente neutro. Non utilizzare mai sostanze abrasive, a base di ammoniaca, candeggina o detersivi a base di alcool.

---

## GARANZIA CONVENZIONALE

**Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio anteriore riferito alla garanzia prestata da Foppa Pedretti S.p.A.**

### GARANZIA CONVENZIONALE

**Foppa Pedretti S.p.A.** con sede in Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione ed è conforme alle caratteristiche dalla stessa dichiarate.

La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati membri dell'Unione Europea e non esclude né limita i diritti del Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti del Venditore del Prodotto.

Per usufruire della presente garanzia convenzionale **il Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore**, presentandogli la prova d'acquisto del Prodotto dalla quale risultino in modo leggibile l'indirizzo del Venditore, la data d'acquisto del Prodotto col timbro e firma del Venditore e l'indicazione del Prodotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato, dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.

La garanzia convenzionale ha validità per Dodici (12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo periodo **Foppa Pedretti S.p.A.** riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il Prodotto difettoso.

La garanzia convenzionale è concessa all'acquirente finale del Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/Rivenditore del Prodotto.

### ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.


La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al Prodotto dalle seguenti cause: uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d'istruzioni all'uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme od accambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione,

ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, cattiva omancata manutenzione, manutenzione impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d'istruzioni all'uso e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.

In ogni caso **Foppa Pedretti S.p.A.** declina **ogni responsabilità per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa, nel "Foglio d'istruzioni all'uso e al Montaggio" che accompagna ogni Prodotto destinato al proprietario/utilizzatore.** (come a titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino: "Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola e coperte non coprano la testa del bambino...").

**Foppa Pedretti S.p.A.** declina, inoltre, ogni **responsabilità per danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto, soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.**

## ASSEMBLY




1. Fix the block onto the front tray with screw.

## USING



2. *Open the highchair:*



Release the handle along the arrow direction, and then turn over the highchair to the right position (pic 2a-2b).



3. Then press the two side button **3** to

release the frame, and open the leg (pic 3a-3b).

## USING




### 4. Backrest adjust:

Pull the adjust mechanism on the back of the backrest, to make it in the right position you like, totally three positions (pic 4a-4b).

### 5. Front tray adjust:


Pull the adjust mechanism behind the tray to change it's position, totally three different positions (pic 5a-5b).

## USING



### 6. Height adjust:

Press the adjust button then you can change to different position (pic 6a-6b).



### 7. Folding:

Like opening the highchair, first pull the handle and then press the button **3** in the two sides to finally fold the highchair (pic 7a-2b).

---

## WARNING

# IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- **WARNING:** Assembly must only be carried out by an adult.
- Make sure the item has been assembled correctly before use.
- Don't use the baby chair, if a part is damaged, defect or missing. The baby chair should not be used, if the parts are not assembled and adjusted properly.
- **WARNING:** use the high chair only when your baby can sit up by himself; over 6 months of age.
- **WARNING:** the high chair is suitable for babies weighing max 15 kg.
- **WARNING:** Never leave your baby unattended on the high chair.
- **WARNING:** Use seat belt, avoid serious injury from falling or sliding out Always.
- **WARNING:** Ensure your child wears a correctly fitted and adjusted harness at all times.
- Make sure that the child had always the safety-belts well fixed and adjusted at the right point
- **IMPORTANT:** The safety belt has to be used always and only correctly fasten, including all components.
- **WARNING:** be aware that open fire or any intense heating source like electric convectors, gas heater a.s.o. represent a risk for the baby chair.
- Do not place the product next to stairs.
- Make sure that the product is placed on a flat surface.
- Do not place on a raised surface, for instance: on a table or on a work surface.
- Do not use as a seat on means of transport.
- Do not move or transport the product with the baby inside.
- The use of this product is intended for one only baby at a time.
- Check the proper locking of all components regularly.
- Remove the packaging and dispose of it safely, bags can be dangerous when handled by children.

## CARE e MAINTENANCE

Regularly check all parts for wear & tear.  
DO NOT use spray lubricants, simply wipe clean after use.  
The highchair can be cleaned by sponging with warm soapy water and a mild detergent. A mild disinfectant may be used if desired.  
Stubborn marks may be removed with a non abrasive cream cleaner. Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.  
Seat pad can be washable, please make sure seat pad is on the seat when using the highchair.

---

## FORMAL GUARANTEE

**The contents of this document as stated below will come into effect as from 01.01.2005 and replace, on every account and in full, any previous message referring to the guarantee provided by Foppa Pedretti S.p.A.**

### FORMAL GUARANTEE

**Foppa Pedretti S.p.A.** the head office of which is located at n. 11 Via Volta, Grumello del Monte (Italy), guarantees directly to the Consumer that this brand new product is free of faults with regard to the materials, design and manufacture and that it complies with the characteristics as declared by the manufacturer.

This formal guarantee is valid in all Member Countries of the European Union and it neither excludes nor limits the Consumer's rights in accordance with mandatory measures provided for by the law with regard to the Retailer of the Product.

To take advantage of this formal guarantee, **the Consumer must return the faulty product to the Retailer**, presenting to the same the proof of purchase of the Product which must

clearly show the Retailer's address, the date of purchase of the Product with the Retailer's stamp and signature and an indication of the Product itself or, alternatively, the receipt which must not have been altered and which must clearly show the same information as that referred to above.

The formal guarantee is valid for twelve (12) months from the date of purchase of the Product. During this period, **Foppa Pedretti S.p.A.** will repair or replace the faulty product, at its own discretion.

The formal guarantee is granted to the end buyer of the Product (Consumer) and it neither excludes nor limits the mandatory rights of the Consumer as provided for by the law and/or the rights that the Consumer may have with regard to the Dealer/Retailer of the Product.

### EXCLUSIONS TO THE FORMAL GUARANTEE.

The formal guarantee is excluded in the case of damage caused to the Product for the following reasons: if the product is used in a way that does not comply with the information contained in the use and assembly instruction sheet, if the product is knocked or dropped, if the Product is exposed

to humidity or extreme heat or environmental conditions, or to sudden changes in the same, corrosion, oxidization, unauthorized alterations or repairs to the Product, repairs using unauthorised spare parts, improper use, improper maintenance or failure to carry out the same, improper maintenance compared to the information given on the use and assembly instruction sheet, incorrect assembly, accidents, damage caused by food or drink, damage caused by chemical products, cases of force majeure.

**In any case, Foppa Pedretti S.p.A. declines all responsibility for damage caused to persons or to property, other than the Product, when such damage is caused by a failure to comply with the instructions/advice/warnings contained in the manual or, alternatively, in the use and assembly instruction sheet provided with each**

**Product for the owner/user.** (Purely as an example, in the case of a cot : "Check your baby constantly. Make sure that the sheets and blankets do not cover the baby's head..."). Furthermore, Foppa Pedretti S.p.A. declines all responsibility for damage to persons and to property when the breakage of its products is due to a deterioration in the components of the Product that are subject to wear. All the components of the Product made of plastic are considered to be components subject to wear.

---

*Distribuito da / Distributed by:*

**Foppa Pedretti S.p.A.** via Volta, 11 - Grumello d/Monte, Bergamo 24064- tel. +39 035.830.497 fax  
+39 035.831.283 [www.foppapedretti.it](http://www.foppapedretti.it)

---